TW550


取扱説明書

ACアダプターを接続する

1, ACアダプターに日本で使用できる形状のアタッチメント (図1) 4 をスライドさせ、カチッと音がするまで挿入し取り付けま す。(図1)

アタッチメントを取り外す時には、本体の溝を押しスライ ドさせ、取り外してください。(図2)

- 2. ACアダプターのDCプラグを本体背面のDC in ジャック に挿入します。
- 3. ACアダプターの電源プラグをコンセントに接続します。 補足:本機に付属のACアダプター以外は使用しないでく ださい。



本機に電池を取り付ける

単3形乾電池4本を電源として使用することができます。

- 1. 本機底面の電池カバーを押しながらスライドさせて開き、電池 カバーを取り外します。
- 2. 単3形乾電池4本を図3のように電池格納部に取り付けます。 電池格納部に示されている+と-のマークに電池の向きを合わせ てください。


持続時間の長いアルカリ乾電池のご使用をおすすめします。

- 3. 電池カバーを元に戻します。
- 補足:・本機を乾電池で使用するときは、必ずACアダプターをDCINジャックから外してください。 ・本製品には乾電池は同梱されておりません。ご使用になる前に単3形乾電池4本をご用意ください。

9. 外部充電用USBポート

10 Line-in ジャック

各部の名称



1. 電源/ボリュームコントロールダイヤル 5. Line-in インジケーター

2 📞 ボタン

■総合

4. SOURCEボタン

3. ペアリングボタン

6.マイク

7. Bluetoothインジケーター 11. 電池格納部(底面)

8. DC IN ジャック

スピーカー本体、ACアダプター、アタッチメント、USBケーブル

電源 ACアダプター(入力 :	: AC 100~240V 50/60Hz 出力 : DC5V/2A)、または、単3形乾電池4本(別売)
入力	LINE IN(3.5mmステレオミニジャック)
外部機器充電出力(USBポート)	5V@1A
本体寸法	約257(幅) x 153(高さ) x 84(奥行き) mm
本体質量	約1.0kg
■スピーカー部	
スピーカー	2 x 4Ω
実用最大出力	2W x 2
Bluetooth	
バージョン	Bluetooth標準規格 Ver.2.1+EDR
プロファイル	A2DP サポート

製品の仕様および外観は予告なく変更する場合がありますのでご了承願います。

TDK Life on Record ロゴは、TDK株式会社の商標です。

Bluetooth®のマークとロゴは、Bluetooth SIG.Inc.の登録商標で、ライセンスに基づき使用されています。そ の他、記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

本機を使用する

雷源のON / OFF

本機の電源/ボリュームコントロールダイヤルを時計回りにゆっくりカチッと音がするまで回します。 本機の電源が入り、電源インジケーターが点灯します。ご使用後は本機の電源/ボリュームコント ロールダイヤルを反時計回りにゆっくりカチッと音がするまで回します。本機の電源が切れ、電源イン ジケーターが消灯します。

スリープモード機能

本機への入力信号がない状態が約20分間続くと、本機はスリープモードになります。Bluetoothの接 続も停止し、音で知らせます。入力信号が検出されると自動的に電源がONになり、スリープモードが 解除されます。本機のいずれかのボタンを押すか、電源/ボリュームコントロールダイヤルをいった んOFFにして、再び電源をONにしてもスリープモードは解除されます。

補足:スリープモードが解除されると、本機は自動的に直前のペアリングした機器への接続を試行し ます。

ボリュームの調整

本機の電源/ボリュームコントロールダイヤルを時計回りに回すと音量が大きくなり、反時計回りに 回すと音量が小さくなります。

Bluetooth 対応機器とのペアリング

- 1. 本機の電源をONにします。
- 2. SOURCEボタンを数回押して、Bluetoothモードを選択します。Bluetoothインジケーターはゆっく り点滅します。
- 3. pgirボタンを押すとビープ音が鳴り、Bluetoothインジケーターが早く点滅し、ペアリングモードに なります。
- 4.3分以内に、ご使用のBluetooth対応機器のBluetooehリストから本機名「TW550 Speaker」を選 択します。Bluetooth接続の手順について詳細は、ご使用の機器に付属の取扱説明書をご確認くだ さい。ペアリングが成功すると、Bluetoothインジケーターは点灯に変わります。ペアリングされな い場合、長いビープ音が鳴ります。

補足:本機は、ペアリングした Bluetooth 対応機器を記憶します。

・Bluetooth接続とLine-in接続を切り替えてもBluetoothのペアリングは継続します。

注意:ペアリングは3分以内に完了させてください。

Bluetooth 対応機器の使用

- 1. 本機の電源をONにします。
- 2. Bluetooth 対応機器とペアリングされている状態で、SOURCE ボタンを数回押して、Bluetooth モードを選択します。

補足:ペアリングされていない場合、Bluetoothインジケーターはゆっくり点滅します。 「Bluetooth 対応機器とのペアリング」を参照して、ペアリングしてください。

- 3. Bluetooth対応機器で再生されたオーディオが本機から聴こえます。
- 4. ボリュームは本機の電源ボタン/ボリュームコントロールダイヤル、または、Bluetooth対応機器の ボリュームコントロールを使用して調整します。

Line-in ジャックの使用

市販のステレオミニプラグケーブルの一方の端を外部オーディオ機器のLine-outジャックに挿入し、 もう一方の端を本機背面のLine-inジャックに挿入します。

- 1. 本機の電源をONにして、外部オーディオ機器の電源を入れます。
- 2. SOURCEボタンを数回押して、Line-in モードを選択します。
- 3. 外部オーディオ機器の再生を開始すると、出力が本機のスピーカーから聞こえます。
- 4. ボリュームは本機の電源ボタン、または、外部オーディオ機器のボリュームコントロールを使用して

補足: 音割れや歪みが発生した場合、外部オーディオ機器のボリュームを高めに設定し音を調整し、 本機のボリュームコントロールでボリュームを調整してください。

スピーカーホン機能の使用

Bluetooth対応のスマートフォンがペアリングされている状態のとき、ハンズフリーで電話の応答が できます。

- 1. 着信に応答するとき: 着信があるとオーディオは一時停止し、スピーカーから着信音が聞こえます。
- 📞 ボタンを押すと、自動的にスピーカーとマイクがON になり、スピーカーホンで通話できます。 ▶ ボタンを2回押すと終話し、オーディオが再生されます。

補足:通話中に 🌭 ボタンを押すと、スピーカーホン機能のON / OFFが切り替わります。

- ・着信を受けたくないときは、 📞 ボタンを長押しすると着信拒否できます。
- 2. 発信するとき: 📞 ボタンを2回押すと、最終発信履歴の番号がリダイヤルされます。

外部充電用USBポートの使用

本機がAC電源に接続されているとき、本機背面の外部充電用USBポートに接続すると、USB充電機 器が充電できます。

こんなときには

音が聞こえない

- ・電源が入っていることを確認してください。
- ・Bluetooth対応機器/外部オーディオ機器の音量の設定が小さい可能性があります。音量の設定 を大きくしてください。